

INSTRUMENTS

E107	Masse	P101	Boîte à fusibles - Habitacle
J100	Groupe d'instruments	P108	Boîte à fusibles - Compartiment moteur
J101	Indicateur de vitesse	R141	Relais - Feux de détresse
J103	Indicateur de température de liquide de refroidissement	S121	Interrupteur des feux de détresse
J104	Indicateur de niveau de carburant	S176	Contacteur à clef
J116	Témoin - Frein à main/bas niveau de liquide de frein	T194	Capteur de filtre à eau
J117	Témoin - Bas niveau de carburant		
J125	Témoin - Feu de position		
J126	Témoin - Feu de route		
J127	Témoin - Clignotant - CD		
J128	Témoin - Clignotant - CG		
J129	Témoin - Feux de détresse		
J130	Témoin - Remorque		
J146	Témoin - Lunette arrière chauffante		
J149	Témoin - Huile de boîte de vitesses		
J169			
K109	Collecteur de raccordement		
P100	Batterie		

INSTRUMENTS

A110	Feu antibrouillard arrière - CD	K108	Collecteur de raccordement - Masse
A111	Feu antibrouillard arrière - CG	K109	Collecteur de raccordement
D111	ECU - Alarme	M100	Alternateur
D125	ECU - ABS	S216	Manocontact de pression d'huile
D131	Module de commande du moteur (ECM)	T142	Transducteur de vitesse
D150	Blocage de différentiel		
D155	ECU de feu antibrouillard arrière		
D179	Jaugeur de carburant		
G126	Diode		
J100	Groupe d'instruments		
J114	Témoin - Allumage/charge		
J115	Témoin - Pression d'huile		
J119	Témoin - Bougie de préchauffage		
J123	Témoin - ABS		
J124	Témoin - Gestion moteur		
J142	Témoin - Immobilisation du moteur		
J144	Témoin - Blocage de différentiel		
J150	Témoin - Feu antibrouillard arrière		
J163	Témoin - Commande antipatinage		

INSTRUMENTS

