



---

**COUPE DE LA BOITE DE TRANSFERT**

---

1. Carter principal
2. Carter de sortie avant
3. Carter de sortie arrière
4. Accouplement à crabots
5. Frein de transmission
6. Pignon d'entrée de l'arbre secondaire
7. Cale sélective - précharge de roulement de pignon d'entrée
8. Train intermédiaire
9. Arbre intermédiaire
10. Entretoise - précharge de roulement d'arbre intermédiaire
11. Différentiel complet
12. Cale sélective - précharge de roulement de différentiel
13. Pignon de gamme basse
14. Couronne et moyeu du sélecteur de gamme haute / basse
15. Pignon de gamme haute et bague
16. Roulement arrière de différentiel
17. Arbre de sortie avant
18. Axe du sélecteur de blocage de différentiel
19. Fourchette de sélection
20. Vis sans fin de commande d'indicateur de vitesse
21. Arbre de sortie arrière