


ATTENTION :

- Lors du montage des bielles sur le moteur les vis doivent être enduites d'huile moteur sous les têtes et sur les filets.
- Le positionnement du chapeau de bielle sur le corps est assuré par les aspérités de la fracture.
- La présence de chocs ou d'un corps étranger entre les faces d'accostage corps - chapeau conduisent à la rupture de la bielle à court terme.